



ASEL SPRING MACHINES d.o.o.
HR-33520 Slatina, B.Radić 33, Bakić, Croatia
Tel: 033 / 546 - 343; Mob: 098 / 342-567
asel@asel.hr ; www.asel.hr

AS – F115 (AS-5)

kontroler za solarne razdvojene (split) sisteme

UPUTSTVO O NAMJENI, NAČINU MONTAŽE, DEMONTAŽE, SIGURNOM RUKOVANJU I ODRŽAVANJU

Zahvaljujemo Vam što ste kupili naš uređaj. Molimo Vas da prije početka ugradnje i korištenja pažljivo pročitate cijelo uputstvo za rukovanje.

Sigurnosne informacije

Kontroler WS-F115 namijenjen je za upravljanje solarnim sistemima u kojima je sunčani kolektor odvojen od spremnika tople vode.

Radi sigurnosti ljudi potrebno se pridržavati sljedećih stavki:

- jedino kvalificiranim osobama familijarnim sa uređajem je dozvoljena montaža i rad, te servisiranje uređaja
- dokumentacija uređaja mora biti stalno pristupačna
- osobe koje nisu upoznate sa radom uređajane smiju rukovati uređajem
- uređaj mora biti montiran u skladu sa lokalnim direktivama

Kvalificirana osoba je svatko tko je familijaran sa svim sigurnosnim detaljima i sa neospornom praksom glede rukovanja uređajem, te da je upoznat sa mogućim posljedicama lošeg rukovanja.

Za detaljnije definicije pogledajte standard IEC 364.

ASEL SPRING MACHINES d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za bilo koji kvar koji je nastao kao rezultat rukovanja ili individualnih aplikacija drugačijih od opisanih u ovom uputstvu za rukovanje (bez dozvole osoblja ili zastupnika ASEL SPRING MACHINES d.o.o.).

Osoblje ASEL SPRING MACHINES d.o.o. je pažljivo kontroliralo ovo uputstvo za rukovanje kao i uređaj koji opisuje, ali ne može preuzeti odgovornost za eventualne greške.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE I SPREČAVANJE NEZGODA

Upozorenje! Pročitajte sve ove upute prije nego krenete montirati i raditi sa uređajem, te ih se pridržavajte. Ne otvarajte uređaj, u suprotnom može doći do el. udara i teških povreda.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

Uređaj u potpunosti odgovaraju propisima o zaštiti na radu. Zaštita odslučajnog i namjernog dodira ostvarena je niskim naponom i korištenjem plastičnog kućišta.


PAŽLJIVO RUKOVANJE I UPORABA UREĐAJA

- Budite pažljivi i pripazite što radite. Rukovanju s uređajem pristupajte razumno. Ne preprogramirajte uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Neadekvatna programirana vrijednost može prouzrokovati štetu na kolektoru, spremniku ili priključnim cijevima.
- Ne otvarajte uređaj a da napajanje nije isključeno i ako niste kvalificirani za to.
- Ako je bilo koji dio uređaja oštećen, stručna osoba ga mora zamijeniti novim.
OBAVEZNO sačuvajte ove **UPUTE ZA RUKOVANJE**.

KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

1. Potrošnja električne energije domaćina: ≤5w
2. Točnost mjerjenja temperature: ± 2 °C
3. Raspon mjerjenja temperature: 0 ~ 99 °C
4. Snaga cirkulacijske crpke koja se može kontrolirati: ≤500w
5. Snaga električnog grijanja koja se može kontrolirati: ≤3000w

6. Ulazni signal: 4pcs × 10K NTC3435 senzor temperature, ne smije biti uronjen u vodu (T1-temper. spremnika, T2-temper. kolektora, T3-temper. tople sanitarne vode u cjevovodu, T4-temper. tekućine u cijevima do kolektora)
 Senzor nivoa vode (elektrode) - 5 razina (manjak vode, 20%, 50%, 80%, 100%)
7. Pet izlaza (el. grijач, pumpa cirkulacije kolektora, pumpa za recirkulaciju, trakasti grijач za zaštitu cijevi, elektromagnetski ventil)
8. Dimenzije: Ekran: 100 x 102 x 18mm i Spojna kutija: 218 x 144 x 42mm



Tipke se mogu aktivirati na tri različita načina: kratkotrajnim dodirom, držanjem tipke pritisnute 3 sekunde (nakon čega se čuje kratki zvuk), ili držanjem tipke pritisnute 6 sekundi (nakon čega se čuje dugi zvuk).

FUNKCIJE ZA KRATKOTRAJNO PRITISNUTE TIPKE = direktno upravljanje

1. "Temp" za odabir prikaza temperature T1 do T4. Primjer na slici: 53°C T1 = temperatura tanka
2. "heating" - ručno paljenje ili gašenje el. grijача. Kada je upaljen, treperi tekst „Electric heating“.

El. grijач se gasi kada temperatura T1 dosegne temperaturu na koju je programirano gašenje el.grijача u automatskom radu.

3. **"Solar cycle"** za ručno paljenje ili gašenje pumpe kolektorske cirkulacije. Kada je upaljena, treperi tekst „Collector loop“. Pumać će se sama ugasiti nakon 30 minuta.
4. **"thaw"** za ručno uključenje ili isključenje trakastog grijача za zaštite cijevi od smrzavanja. Kada je grijач upaljen, treperi tekst „Thaw pipes“.

KAD SE TRAKASTI GRIJAČ RUČNO UPALI, OSTAJE UPALJEN SVE DOK SE PONOVNO RUČNO NE UGASI!

5. **"Pip cycle"** za ručno uključenje ili isključenje pumpe recirkulacije tople vode. Kada je pumpa upaljena, treperi tekst „Pipeline loop“.

Pumpa recirkulacije će se sama ugasiti nakon 30 minuta.

6. **"water"** za ručno uključenje ili isključenje dopune spremnika vodom preko el. ventila. Kada je ventil dopune upaljen, treperi tekst „Water tank“.

Funkcija ne radi ako je izabran „**Pressure mode**“. Dopuna će sama prestati nakon 8 minuta.

FUNKCIJE ZA TIPKE PRITISNUTE 3 SEKUNDE = postavljanje parametara

(parametre podešiti tipkama  Za dalje pritisnite "SET", za izlazak "Temp/Mode/Switch")

I) Tipka "SET" pritisnuta 3 sekunde

1. Podesite sate
2. Podesite minute
3. **Zaštita kolektora od visoke temperature.** Uključena-"ON", isključena "OFF". Tvornički "OFF". Preporuka za OCIJEDNE SUSTAVE "OFF".) Ako je uključeno, gori tekst „**Collector HTP**“ u gornjem redu ekranu.
4. **Podesite temperaturu zaštite kolektora** (od 80 °C do 99 °C). Tvornički 90°C.
5. **Zaštita spremnika od visoke temperature,** Uključena-"ON", isključena "OFF". Tvornički "OFF"". Preporuka za OCIJEDNE SUSTAVE "ON".) Ako je uključena, gori tekst „**Tank HTP**“ u gornjem redu ekranu.
6. **Podesite temperaturu zaštite spremnika,** (od 50 °C do 99 °C). Tvornički 80 °C vrijedi i za PP spremnike proizvedene od ASEL Spring machines. **Oštećenje spremnika zbog temperature veće od 80°C nije pokriveno jamstvenim uvjetima.**
7. **Podesite kvalitetu (tvrdoruču) vode.** HH- tvrda voda LL- meka voda
8. **Gašenje ekranu osim sata.** Gašenje "ON", bez gašenja "OFF". Tvornički "OFF"
9. **Gašenje nakon koliko minuta "01" ili "02".** Tvornički "01"

II) Tipka "heating" pritisnuta 3 sekunde, - mod Električni grijач:

1. **1. uključenje grijanja** (od 00:00 do 24:00).Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podešiti.
2. **1. gašenje grijanja** (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podešiti
3. **2. uključenje grijanja** (od 00:00 do 24:00).Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podešiti.
4. **2. gašenje grijanja grijanja** (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podešiti
5. **3. uključenje grijanja** (od 00:00 do 24:00).Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podešiti.
6. **3. gašenje grijanja** (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podešiti
7. **temperatura gašenja električnog grijanja** (od 30°C do 80°C). Tvornički 55°C.
8. **temperatura ponovnog paljenja električnog grijanja** ((od 30°C do 80°C). Tvornički 50°C.

III) Tipka "Solar cycle" pritisnuta 3 sekunde - mod Cirkulacija kolektora:

1. **Temperaturna razlika kolektor-spremnik** kod koje započinje kolektorska cirkulacija.
(od 3 do 30°C , tvornički 10°C)
2. **Temperaturna razlika kolektor-spremnik** kod koje prestaje kolektorska cirkulacija.
(od 2 do 30°C , tvornički 3°C)
3. **Zaštita tekućine od smrzavanja kolektorskom cirkulacijom.** (Uključena-ON, isključena-OFF, tvornički OFF, Preporuka za OCIJEDNE SUSTAVE - OFF) Ako je uključeno, gori tekst „**Collector antifreeze circulation**“ u gornjem redu ekranu.
4. **Temperatura T1 gašenja kolektorske pumpe radi zaštita cijevi od smrzavanja** (od 2 do 30°C, tvornički 10°C)

5. Temperat. T1 uključivanja kolektorske pumpe radi zaštite cijevi od smrzavanja (od 2 do 30°C, tvornički 4°C)

IV) Tipka "thaw" pritisnuta 3 sekunde - Zaštita cijevi od smrzavanja trakastim grijacem:

1. Podesiti Temper. T4 na kojoj se isključuje trakasti grijac koji štiti cijevi od smrzavanja (od 2 do 30°C, tvornički 10°C)

2. Podesiti Temper. T4 na kojoj se uključuje trakasti grijac i štiti cijevi od smrzavanja (od 2 do 30°C, tvornički 4°C)

3. Podesiti End time 0-10

V.) Tipka "Pip cycle" pritisnuta 3 sekunde - Recirkulacije tople vode:

1. 1. uključenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

2. 1. gašenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

3. 2. uključenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

4. 2. gašenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

5. 3. uključenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

6. 3. gašenje recirkulacije (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

7. Temperatura T3 prestanka recirkulacije, (od 20 do 70°C, tvornički 40°C, Preporuka 30°C)

8. Temperatura T3 pokretanja recirkulacije, (od 20 do 70°C, tvornički 38°C, Preporuka 28°C)

UVJETI za RECIRKULACIJU:

Temperatura vode spremnika T1 mora biti veća od temperature T3 prestanka recirkulacije,

Temperatura sanitарне tople vode u cijevima mora biti niža od temperature T3 pokretanja recirkulacije

VI. Tipka "water" pritisnuta 3 sekunde, Automatska nadopuna spremnika vodom :

(Ne radi kad je izabran način rada „Pressurized“ -tlačni)

1. 1. punjenje spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

2. 1. prestanka punjenja spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

3. 2. punjenje spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

4. 2. prestanka punjenja spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

5. 3. punjenje spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 00:00. Minute se isto mogu podesiti.

6. 3. prestanka punjenja spremnika (od 00:00 do 24:00). Tvornički 24:00. Minute se isto mogu podesiti

7. gornji nivo vode u spremniku. Mogući nivoi 20%, 50%, 80% ili 100%. Tvornički post. 100%.

8. donji nivo vode u spremniku. Mogući nivoi 20%, 50%, 80% ili 100%. Tvornički post. 20%.

9. Punjenje spremnika vodom kada je temp. spremnika T1 veća od (30 °C ~ 80 °C). Tvornički post. 60°C.

10. Prestanak punjenje spremnika vodom kada je temp. spremnika T1 padne ispod (30 °C ~ 80 °C). Tvornički 55°C.

NAPOMENA: Da bi uređaj prihvatio programske postavke automatskog rada, treba ga isključiti iz napajanja i ponovno uključiti. U suprotnom će po novim postavkama raditi tek slijedeći dan!

Funkcije za tipke pritisnute 6 sekundi – ODABIRANJE NAČINA RADA

1. "temp/mode /Switch" -odabir Netlačni „non-pressurized“ ili tlačni „pressurized“ način rada.

Tekst za izabrani način rada (pressurized ili non-pressurized) gori ispod prikaza sati na ekranu.

Preporuka za netlačni ocjedni sustav bez automatske nadopune vode je „pressurized“.

2. " heating" - Uključivanje ili isključivanje programiranog automatskog rada el. grijaca.

Ako je uključeno, gori tekst „Automatic heating“ u donjem redu ekranu. Tvornički UKLJUČENO.

3. "solar cycle" - Uključivanje ili isključivanje programirane automatske kolektorske cirkulacije.

Ako je uključeno, gori tekst „Automatic collectors“ u donjem redu ekranu. Tvornički UKLJUČENO.

4. "thaw" - Uključivanje ili isključivanje programirane automatske zaštite cjevi trakastim grijacem.

Ako je uključeno, gori tekst „Automatic thawing“ u donjem redu ekranu. Tvornički UKLJUČENO.

5. "Pip cycle" - Uključivanje ili isključivanje programirane automatske recirkulacije tople vode.

Ako je uključeno, gori tekst „Automatic pipe loop“ u donjem redu ekranu. Tvornički UKLJUČENO.

6. "water" - Uključivanje ili isključivanje programiranog automatskog punjenja vode u spremnik.

Ako je uključeno, gori tekst „Automatic water“ u donjem redu ekranu. Tvornički UKLJUČENO.

7. "Set" - sve se postavke vraćaju u tvornički zadane postavke. (Osim tlačni ili netlačni mod rada)

8. **“OFF/ON”** - Uključivanje ili isključivanje Holliday način rada(ODSUTNOST), tvornički je ISKLJUČENO.

Ako je uključeno, gori tekst „Holiday mode“ u donjem redu ekrana.

Pažnja: ako je funkcija islučena, može se uključiti kratkotrajnim pritiskom tipke **OFF/ON**.

Objašnjenje omogućenih funkcija

1.) cirkulacija solarnog kruga

U NETLAČNOM režimu rada, ako je razina vode u spremniku <20%, pumpa solarnog kruga se ne uključuje.

Kada je razlika temper. T2-T1 ≥ od zadane gornje temperaturne razlike PALI se pumpa solarnog kruga

Kada je razlika temper. T2-T1 < od zadane donje temperaturne razlike GASI se pumpa solarnog kruga

Pažnja:

- Iako bi Zaštita od visoke temperature kolektora upalila pumpu solarnog kruga, pumpa se neće upaliti ako je temp. spremnika T1 veća od zadane temperature zaštite kolektora.

- Ako je previsoka temperatura spremnika, i zaštita spremnika aktivirana , pumpa solarnog kruga se ne pali

2.) Zaštita od smrzavanja - cirkulacijom solarnog kruga (nije potrebna za sustave s glikolom)

Ako temp. kolektora T2 padne ispod donjeg limita zaštitne temp. od smrzavanja, uključuje se pumpa solarnog kruga. Gasi se na gornji limit zaštitne temperature.

3) Zaštita kolektora od visoke temperature – cirkulacijom solarnog kruga

Kolektor se štiti od previsoke temperature uključenjem pumpe solarnog kruga

4. Zaštita spremnika od visoke temperature – gašenjem pumpe solarnog kruga:

SPREMNIK se štiti od previsoke temper. gašenjem pumpe solarnog kruga i el. grijачa

5. Recirkulacija sanitарне tople vode

Temperatura sanitарне vode će se održavati unutar postavljene gornje i donje temperature.

Za pokretanje recirkulacije temperatura vode u spremniku T1 mora biti viša od postavljene gornje temperature recirkulacije za min. 5°C i zaustaviti će se ako temperatura T1 padne 2°C.

Recirkulacija će startati unutar 3 postavljenog perioda, pod uvjetom da netlačni režim rada da nivo vode spremnika nije manji od 20%.

6. Dogrijavanje el. grijачem

Ako je temper. spremnika T1 niža od zadane niže temperature, el. grijач se automatski uključuje

Kada temperatura T1 postane veća od zadane gornje temperature, el. grijач se automatski isključuje

El. grijач se automatski može uključiti jedino unutar 3 zadana perioda.

7. Zaštita od smrzavanja cjevi trakastim grijачem

Ako je temper. cijevi T4 niža od zadane niže temperature, trakasti grijач se automatski uključuje

Kada temperatura T4 postane veća od zadane gornje temperature, trakasti grijач se automatski isključuje

8. Dopuna vode u spremnik

Osnovni uvjet za pokretanje automatske dopune spremnika je da je unutar zadana tri vremenska razdoblja.

Postoji i zaštita od curenja. Nakon uključenja dopune spremnika, ako unutar jednog sata se ne podigne nivo vode , dopuna se isključuje. Nakon 2-3 neuspjela pokušaja dopune spremnike, uređaj neće dozvoliti ponovno pokretanje dopune bez pritiskanja bilo koje tipke.

a) održavanje zadano nivoa vode u spremniku

Kada je nivo vode u spremniku ispod zadano donjeg nivoa, dopuna se automatski uključuje, a isključuje se kada nivo vode dostigne zadani gornji nivo spremnika.

Ako je zadani donji nivo 20%, pokretanje automatske dopune će biti nakon 15minuta, a ako je zadani donji nivo veći od 20%, automatska dopuna se pokreće trenutno

b) Temperaturno uvjetovana dopuna spremnika:

Kada je temperatura spremnika T1 veća od zadane gornje temperature, automatski počinje dopuna spremnika, a isključuje se kada T1 padne ispod zadane niže temper. ili ako se 100% spremnik napuni.

9. Mod ODSUTNOST (Holiday)

Funkcije dogrijavanja el. grijачem i zaštite trakastim grijачem su onemogućene (**ILI SVE UGAŠENO?**)


10. Tlačni i netlačni režim rada

Netlačni režim rada ima funkciju testiranja nivoa vode i dopune spremnika, dok tlačni režim rada nema te funkcije

Tlačni režim rada se može koristiti u netlačnim sustavima ali bez ispitivanja nivoa vode i dopune spremnika.

NAPOMENA: Da bi uređaj prihvatio programske postavke automatskog rada, treba ga isključiti iz napajanja i ponovno uključiti. U suprotnom će po novim postavkama raditi tek slijedeći dan!

DIJAGRAM SPAJANJA SIGNALNIH KABLOVA
(Uverziji sa 13 terminala ova dva terminala postaju jedan)



DIJAGRAM SPAJANJA NAPONSKIH PRIKLJUČAKA

